



schwarz oder braun = stromführender Leiter( Phase) = L  
 blau Neutralleiter; im Normalfall keine Spannung = N  
 grün/gelb Schutzleiter = PE



## Wechselschaltung DF8ZR

